



Heatcare Summer 2000W Infrarød EI-Terrassevarmer

Introduktion

SUMMER infrarød terrassevarmer er til udendørs og indendørs brug – på terrassen, i gårdhaven, orangeriet, værkstedet mm.

Produktet er IP65 klassificeret.

Sikkerhedsforanstaltninger

Overhold altid de foreskrevne sikkerhedsråd for terrassevarmere for at reducere risikoen for brand, elektriske stød og personskader.

Læs alle instruktioner nøje før du anvender infrarød terrassevarmer.

- Terrassevarmeren er meget varm, når den er i brug - rør den derfor ikke når den er tændt.
- Terrassevarmeren skal være placeret mindst 90 cm væk fra brændbare materialer, til siderne og foran, såsom puder, tæpper, papir, tøj, gardiner og møbler.
- Ved montering af terrassevarmer i parasol skal du være opmærksom, at terrassevarmeren ikke tilfører ekstra vindbelastning til parasollen. Og følgende afstande skal som minimum overholdes:
 - Fra bund på terrassevarmer til jorden: min. 180 cm
 - Fra bund på terrassevarmer til bordpladen: min. 90 cm
 - Fra top på terrassevarmer til parasol: min. 20 cm
- Udvis stor forsigtighed når terrassevarmeren er i brug i nærheden af børn.
- Tag altid terrassevarmeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af brusebad, badekar, svømmebassiner o.l.
- Ledningen må ikke overdækkes af tæpper og lignende, og sørg for at den placeres så man ikke snubler i ledningen.
- Det frarådes at bruge forlængerledning. Hvis brug af en sådan skulle blive nødvendig, vær da opmærksom på ikke at overskride den effektgrænse, der er angivet på den anvendte forlængerledning.
- Sluk terrassevarmeren før den tages ud af stikkontakten.
- Brug ikke uautoriserede dele i terrassevarmeren da dette kan medføre risiko for kortslutning og brand, samt beskadigelse af din terrassevarmer.
- For at undgå overophedning må terrassevarmeren ikke placeres på bløde overflader således, at luftkanalerne bliver dækket.
- Må ikke bruges sammen med, eller i nærheden af brændbare væsker såsom benzin og lignende.
- Brug kun terrassevarmeren som beskrevet i denne brugsanvisning.

- Inden stikket sættes i stikkontakten kontrolleres det omhyggeligt, at den elektriske spænding i hjemmets elforsyning stemmer overens med den volt-værdi (V) der er angivet på apparatet.
- Terrassevarmeren må ikke placeres direkte ovenpå en stikkontakt.
- Forsiden og foringsrøret bliver meget varme under brug, vær derfor opmærksom på brændbare materialer, der kan blive fanget af vinden og dermed udgøre en brandfare, hvis de kommer for tæt på terrassevarmeren.
- Hvis terrassevarmeren ikke virker korrekt, skal den straks slukkes og tages ud af stikkontakten.
- Prøv ikke at reparere terrassevarmeren selv, men tilkald en autoriseret reparatør.
- Inden rengøring skal terrassevarmeren tages ud af stikkontakten og være helt afkølet.

Gem disse sikkerhedsforanstaltninger

Specifikationer

Produkt SUMMER 2000W Terrassevarmer

(LDHR005G2-200)

Volt (V) 220-240V

Watt (W) 2000W

Klassifikation IP65

Infrarød vinkel $60^{\circ} \pm 5^{\circ}$

Varmerør Ultra Low Glare

Ledning 1,8 m

Brugsanvisning/Installation

- Fjern al indpakning og tjek terrassevarmer, ledning og stik for skader.
- Vær sikker på at ophæng, skruer og rawlplugs er monteret korrekt således, at terrassevarmeren hænger stabilt. Følg nøje illustrationerne når terrassevarmeren skal monteres.
- Afstanden mellem den nederste kant af terrassevarmeren og gulvet skal være mindst 1,8 m.
- Der skal være en afstand på mindst 0,25 m mellem terrassevarmeren og loftet, taget eller lignende.
- Der skal være en afstand på mindst 0,5 m på hver side af terrassevarmeren til vægge og lign.
- Den anbefalede monteringsvinkel er 45° .
- Fastgør først beslaget til loft eller væg. Sørg for at stedet, hvor terrassevarmeren skal installeres, er fast og sikkert. Terrassevarmeren kan også monteres på et stativ, som kan tilkøbes.

- Juster terrassevarmeren til den ønskede vinkel og fastgør den derefter med alle skruerne. Tjek jævnligt om skruerne sidder ordentligt fast. Terrassevarmerens vægt samt vind og vejr kan medføre at skruerne løsner sig.

Rengøring og vedligeholdelse

- Terrassevarmeren består af et robust og vedligeholdelsesfrit foringsrør med et beskyttelsesbetræk.
- Før rengøring af terrassevarmeren tages stikket ud af stikkontakten, og der ventes til terrassevarmeren er helt afkølet.
- Brug en ren og fnugfri klud eller en blød børste.
- Brug aldrig slibende rensedmidler eller rengøringsmidler, der indeholder sprit.
- For at undgå elektrisk stød og livsfare må hverken terrassevarmer, stik eller ledning komme i berøring med vand.
- Varmerørene kan, om nødvendigt, udskiftes. Sluk for terrassevarmeren og træk ledningen ud af stikkontakten og vent til den er afkølet, inden varmerøret udtages. Rør IKKE ved selve varmerøret under isætning, brug en handske eller lign.
- Hvis der er brug for anden service, kontaktes en autoriseret reparatør.
- Opbevaring: Når terrassevarmeren ikke er i brug, tages stikket ud af stikkontakten.

Bortskaffelse

Produktet må ikke bortskaffes som almindeligt affald, men bør afleveres på et genbrugscenter. Korrekt bortskaffelse mindsker eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred. Det giver mulighed for genbrug af produktets materialer, hvilket muliggør en betydelig energi- og ressourcebesparelse.

Kundeservice

- Reparationer skal udføres af autoriserede operatører.
- Ukorrekte reparationer kan medføre fare for brugeren.
- Garantien dækker ikke skader, der skyldes fejl, ændringer, ulykker, misbrug, forsømmelse eller ukorrekt vedligeholdelse.
- I overensstemmelse med vores politik for kontinuerlig produktudvikling forbeholder vi os ret til at ændre produkt- og dokumentspecifikationer uden varsel.

